

小型湯沸器やガスストーブを ご使用のお客さまへ換気のお願い

<お客さまへのご使用上の注意>

1. ガス瞬間小型湯沸器をお持ちのお客さまへ

ガス瞬間小型湯沸器をご使用の時は、

必ず換気扇を回すか、窓を開けて換気してください。

不完全燃焼防止装置のある場合でも、必ず換気をしてください。

お風呂や洗濯機への給湯や、シャワー・洗髪への利用など、長時間連続して使用すると大変危険です。絶対にお止め願います。

また、不完全燃焼防止装置のある場合でも、

ご使用中にいやなにおいがする。

使用中にたびたび火が消える（たびたび火が消えたことがある）。

前面の塗装が部分的に黒く変色している。

炎があふれている。

ススが付着している。

などの現象がある場合は、不完全燃焼を起こしている可能性がありますので、ご使用をすぐに中止し、水島ガスまでお問い合わせください。

2. ガスストーブをお持ちのお客さまへ

ガスストーブをご使用の時は、

30分に1回、1分間程度換気してください。

バーナー部分が傷んでいたたり、ほこりが詰まると一酸化炭素が発生し、危険な状態になることがありますのでご注意ください。

以下の現象がある場合は、不完全燃焼を起こしている可能性がありますので、ご使用をすぐに中止し、水島ガスまでお問い合わせください。

ご使用中にいやなにおいがする。

燃焼部分が変形している。

炎があふれている。

ススが付着している。

上記の内容に関するお客さまのお問い合わせは

水島ガス 086-444-8141